

## Z-SUPPORT ATP

### 1. Informacje ogólne

Z-SUPPORT ATP to rozpuszczalny materiał podporowy stworzony z myślą o stabilności termicznej. Materiał nie rozpuszcza się w wodzie, lecz w łagodnym zasadowym roztworze wody oraz Z-SUPPORT ATP Activator. Dzięki temu, że proces nie odbywa się w czystej wodzie, materiał stał się znacznie mniej podatny na działanie wilgoci z otoczenia.

### 2. Wskazówki dot. druku

W trakcie druku przy użyciu materiału Z-SUPPORT ATP:

a. Upewnij się, że drukarka jest w pełni sprawna i posiada wszystkie niezbędne komponenty. W szczególności sprawdź, czy:

- prowadnice materiału są poprawnie przymocowane do ekstrudera,
- głowica i dysza nie są zatkane lub zabrudzone resztkami materiału,
- platforma nie jest uszkodzona/krzywa,
- wentylatory ekstrudera działają poprawnie,
- drukarka posiada najnowszą wersję firmware, a model został przygotowany w najnowszej wersji programu Z-SUITE.

b. Upewnij się, że materiał modelowy i materiał podporowy były przechowywane w odpowiednich warunkach i nie pochłonęły wilgoci z powietrza.

c. Przeprowadź testy diagnostyczne, korzystając z opcji dostępnych w menu - *Test wentylatorów* i *Test osi*.

d. Przeprowadź kalibrację platformy.

e. Przeprowadź kalibrację położenia dysz.

f. Pamiętaj o montażu paneli bocznych (side covers) i urządzeniu HEPA cover.

g. W przypadku wystąpienia problemów z podwijaniem się materiału z menu drukarki wybierz *Ustawienia* -> *Ustawienia robocze* -> *Pełne podgrzewanie platformy*. Użyj także odpowiedniego środka zwiększającego przyczepność modelu do platformy.

### 3. Wskazówki dot. przechowywania

Wymogi dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Warunki, których należy unikać:

Promieniowanie UV/światło słoneczne

Mróz

Dodatkowe informacje:

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.

### 4. Dane kontaktowe

Zortrax S.A.

Lubelska 43a

10-410 Olsztyn

Polska

TEL. +48 89 672 40 01

**biuro:** [office@zortrax.com](mailto:office@zortrax.com)

**wsparcie techniczne:** [support@zortrax.com](mailto:support@zortrax.com)

**więcej informacji:** [zortrax.com](http://zortrax.com)